




# INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION INSTRUCTIONS

> **heatpex.pl**




# UNIWERSALNY SYSTEM VERSATILE SYSTEM

HEATPEX ARIA ADURO


ARIA  
ADURO

3 średnice / 3 diameters: 125 / 160 / 200 mm




Średnica wewnętrzna  
Inner diameter

**125 mm**



Średnica wewnętrzna  
Inner diameter

**160 mm**



Średnica wewnętrzna  
Inner diameter

**200 mm**

# SPIS TREŚCI

# CONTENTS

## INSTRUKCJA MONTAŻU


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 04 RURA 1 m PIPE 1 m
- 04 Proste cięcie Easy cutting
- 05 Kąt cięcia Cutting angle
- 06 Podłączanie Connecting
- 07 ŁĄCZNIK CONNECTOR
- Podłączanie Connecting
- 09 UCHWYT MONTAŻOWY MOUNTING BRACKET
- 09 Pionowe lub poziome łączenie uchwytów Connected in series or in parallel
- 10 Montaż Installation
- 11 Rozmieszczenie Arrangement
- 12 REDUKCJA 125/160/200 mm REDUCER 125/160/200 mm
- 12 Docinanie Trimming
- 14 Podłączanie Connecting
- 15 KOLANO 45° BEND 45°
- Montaż Installation
- 16 CZERPNIĄ / WYRZUTNIA AIR INTAKE / OUTLET GRILLE
- 16 Zalecana średnica otworu w ścianie Recommended wall opening diameter
- 17 Montaż – rekomendacje Installation – recommendation
- 18 PRZEPUSTNICA I TRÓJNIK DAMPER AND TEE
- Montaż – rekomendacje Installation – recommendation


# RURA 1 m PIPE 1 m

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO




● ○ ○ Proste cięcie Easy cutting




# RURA 1 m PIPE 1 m

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO




● ● ○ Kąt cięcia Cutting angle




# RURA 1 m PIPE 1 m

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO



● ● ● Podłączanie Connecting





# ŁĄCZNIK CONNECTOR

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ○ Podłączanie Connecting




# ŁĄCZNIK CONNECTOR

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ● Podłączanie Connecting








# UCHWYT MONTAŻOWY MOUNTING BRACKET

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO



Pionowe lub poziome łączenie uchwytów  
Connected in series or in parallel





# UCHWYT MONTAŻOWY MOUNTING BRACKET

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ● ○ Montaż Installation




# UCHWYT MONTAŻOWY MOUNTING BRACKET

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ● ● Rozmieszczenie Arrangement




# REDUKCJA 125/160/200 mm

## REDUCER 125/160/200 mm

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ○ ○ Docinanie Trimming



# REDUKCJA 125/160/200 mm

## REDUCER 125/160/200 mm


HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ● ○ Docinanie Trimming



125/160




# REDUKCJA 125/160/200 mm

## REDUCER 125/160/200 mm

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ● ● Podłączanie Connecting




# KOLANO 45° BEND 45°

HEATPEX ARIA ADURO


ARIA  
ADURO

● Montaż Installation

45°



90°




# CZERPNIĄ / WYRZUTNIĄ

## AIR INTAKE / OUTLET GRILLE

HEATPEX ARIA ADURO



Zalecana średnica otworu w ścianie  
Recommended wall opening diameter



**ADURO 125 mm**  
**min. ø169**

**ADURO 160 mm**  
**min. ø204**

**ADURO 200 mm**  
**min. ø244**





# CZERPNIĄ / WYRZUTNIA

## AIR INTAKE / OUTLET GRILLE

HEATPEX ARIA ADURO

ARIA  
ADURO

● ○ Montaż – rekomendacje Installation – recommendation





# PRZEPUSTNICA I TRÓJNIK DAMPER AND TEE

ARIA  
ADURO

HEATPEX ARIA ADURO

- Montaż – rekomendacje Installation – recommendation



# SYSTEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA DO REKUPERACJI AIR DISTRIBUTION DUCTWORK

ARIA  
ADURO

Kompletny system Complete system




ARIA

# ARIA PLANNER



Projekt systemu rekuperacji  
w 10 minut! / Design a heat  
recovery system in 10 minutes!

**Darmowa aplikacja ARIA PLANNER pomaga  
i automatyzuje pracę nad dokumentacją oraz  
tworzy listę materiałową dla każdej inwestycji.  
ARIA PLANNER – selection software, an easy  
tool that creates a bill of materials needed for  
each HRV project.**



➤ [heatpex-aria.pl](https://heatpex-aria.pl)

## 3 PROSTE KROKI SIMPLE STEPS

1

### **Dodaj Enter**

Dodaj do programu  
pomieszczenia znajdujące  
się w domu  
Enter the list of rooms  
from your floorplan

2

### **Zdecyduj Choose**

Zdecyduj, jak chcesz podłączyć  
system rozprowadzania powietrza ARIA  
do rekuperatora – centralnie lub bocznie  
Choose the type of connection to heat  
recovery unit – side or central

3

### **Zapisz Save**

Zapisz i pobierz projekt  
Save and download your design





ZOBACZ WSZYSTKIE  
PRODUKTY SYSTEMU ARIA  
LEARN MORE ABOUT  
ARIA PRODUCTS



> [heatpex.pl](http://heatpex.pl)